

Bauanleitung für die Fahrrad-Draisine Best.-Nr. 3213 (H0), 6015 (H0e), 6215 (H0m)

Ätzteile aus dem Ätzblech ausschneiden, am Besten mit einem kleinen Seitenschneider (Best.-Nr. 2331), dann die Teile laut Skizze biegen mit einer kleinen Flachzange (Best.-Nr. 2332).
Jeweils 2 Speichenringe in die Radreifen einkleben.

Mit den Achsen (0,5 mm) nach dem Lackieren einsetzen, dieses Aufachsen sollte auf einem Gleisstück vorgenommen werden.

Lackierung:

blau, die Pedalen und Sattel schwarz

