


6547 000

LED-Innenbeleuchtung
für GPX-Panoramawagen
3247 As/Bs/Bsi der MOB

BEMO

BEMO-Modelleisenbahnen GmbH u. Co.
Postfach 1234 D-73063 Uhingen
www.bemo-modellbahn.de mail@bemo-modellbahn.de



Wagen öffnen: Wagenkasten plus Fensterstreifen spreizen, sodass die Verbindung mit den Rasthaken am Rahmen gelöst wird.

To open the coach: Spread the car body and window strips so that the connection with the snap hooks on the frame is released.


Ouvrir le voiture: Écarter la caisse du wagon et les bandes de fenêtre afin de libérer la connexion avec les crochets d'encliquetage sur le châssis.

3547/3647 321/331/341/351 H0 AC/DC

Bei Normalspurmodellen werden am Drehgestell die Radschleifer an die Innenflächen der Radsätze angestellt. Achtung: zu viel Spannung hat jedoch ein schlechtes Rollverhalten der Wagen zur Folge.


On standard gauge models, the wheel pickups must be carefully bent to the inner surfaces of the wheelsets of the bogie. Attention: too much pressure results in poor rolling performance of the cars.

Sur les modèles à voie normale, les prises de courant des roues doivent être soigneusement pliées vers les surfaces intérieures des roues du bogie. Attention: une pression trop forte entraîne une mauvaise performance de roulement des voitures.




3247 321/331/341/351 H0m
3647 321/331/341/351 H0 DC

Elektro- und Elektronik-
geräte gehören nicht
in den Hausmüll.




As 191/Bs 281/Bsi 291
3247 331/341351




Bs 271
3247 321


3547 321/331/341/351 H0 AC



As 191 /Bs 281/Bsi 291
3247 331/341351



Bs 271
3247 321



Skischleifer - pickup shoe - frotteur 6545 601
oder elektr. Kupplung - or electric coupler
- ou attelage électrique Märklin 72025

